

STS_n

ALGE-TIMING



Anleitung

Es gibt insgesamt 6 Typen der Startschanke STSn. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen manuellen und automatischen Startschranken, Anzahl der Kontakten sowie Startschranken mit oder ohne Sprechverstärker:



Startschanke mit einem Kontakt



Startschanke mit zwei Kontakten

Manuell (M): STSnM1S

Der Startstab bleibt nach dem Start offen. Die Rückstellung erfolgt manuell. Der Vorteil dieser Variante ist, dass keine Fehlimpulse ausgelöst werden, wenn der Startstab erst kurz vor dem Rennen zurückgestellt wird.

Automatik (A): STSnA1S

Der Startstab wird nach dem Start automatisch zurückgestellt (Zurückstellung durch Federkraft). Der Vorteil dieser Variante ist, dass diese Startschanke auch bei Starts ohne einen Starter verwendet werden kann (z.B. Selftimer SF2).

1 Kontakt (1): STSnM1S

Die Startschanke hat einen potentialfreien Ausgang, d.h. es kann ein Zeitmessgerät angeschlossen werden.

2 Kontakte (2): STSnM2S

Die Startschanke hat zwei potentialfreie Ausgänge (einen für Hauptzeitmessung, einen für Hilfszeitmessung). Jeder Ausgang hat einen separaten Schalter. Die Startschanke mit zwei Kontakten ist für Rennen der FIS zugelassen.

Sprechverstärker (S): STSnM1S

Diese Startschranken haben einen eingebauten Sprechverstärker, an dem eine Sprechgarnitur angesteckt werden kann. Dadurch kann über die Auslöseleitung (Impulsleitung) mit dem Zeitmesser (Sprechgarnitur angesteckt am Zeitmessgerät) gesprochen werden.

Achtung:

Wird die Startschranke mit ALGE Teledata TED betrieben, ist die Kommunikation zwischen Start und Ziel nicht möglich.

Folgende Startschrankentypen sind erhältlich:

STSnM1S: + Startschranke mit Sprechverstärker
+ 1 Kontakt für das Zeitmess-System
+ Manuelle Stabrückstellung

STSnM2S: + Startschranke mit Sprechverstärker
+ 2 Kontakte für zwei unabhängige Zeitmess-Systeme
+ Manuelle Stabrückstellung
+ Zugelassen für Rennen der FIS

STSnM1: + Startschranke ohne Sprechverstärker
+ 1 Kontakt für das Zeitmess-System
+ Manuelle Stabrückstellung

STSnA1S: + Startschranke mit Sprechverstärker
+ 1 Kontakt für das Zeitmess-System
+ Automatische Stabrückstellung

STSnA2S: + Startschranke mit Sprechverstärker
+ 2 Kontakte für zwei unabhängige Zeitmess-Systeme
+ Automatische Stabrückstellung

STSnA1: + Startschranke ohne Sprechverstärker
+ 1 Kontakt für das Zeitmess-System
+ Automatische Stabrückstellung
+ Wird vorwiegend für den Selftimer SF2 eingesetzt

Startstab STSn-S:

Wenn man einen Startstab bestellt, muss man die Type beachten. Bitte bestellen Sie die Type STSn-S. Nur diese Type funktioniert für die Startschanke STSn.

